

# NAUTICA

## MANYETİK KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI CH200



NTMC01

### Mabyetik kablosuz Şarj Cihazı - CH200

Günlük kullanımınız için teknoloji ve estetik tasarımı birleştirmek üzere üretilmiş yüksek kaliteli bir ürün kullanıyorsunuz.


Lütfen yeni ürününüzden en iyi şekilde faydalanmak için aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

**Farklı dillerdeki bakım, kullanım ve garanti için  
technofashion.com adresini ziyaret edin.**

## PAKET İÇERİĞİ



MANYETİK  
KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI



KULLANIM  
KILAVUZU

## NASIL KULLANILIR

Nautica Manyetik Kablosuz Şarj Cihazınızı düz, pürüzsüz bir yüzeye yerleştirin. Cep telefonunuzu şarj altlığının üzerine yerleştirin ve ortaya hizalandığından emin olun.

Cihazınızı şarj cihazının ortasına hizalamamanız şarjı engelleyecektir.

### UYGULANABİLİR CİHAZLAR

Nautica Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı, Qi özellikli cihazlarla uyumludur.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Çıkış	15W, 10W, 7.5W, 5W
Kablosuz maksimum Çıkış	15W
Giriş Gücü	12V / 1.66A , 9V / 2A , 5V / 2A
Giriş Voltajı	QC(5V / 9V), PD(5V / 9V / 12V)
Bakır Tel Sayısı	40
Mıknatıs Sayısı	8
Etki Alanı	≤ 0.12 in / 3 mm
Yüksek Voltaj Koruması	Evet
Yüksek Akım Koruması	Evet
Kısa Devre Koruması	Evet
Yüksek Sıcaklık Koruması	Evet
PPS Uyumlu	Evet
Kablo Uzunluğu	5 ft / 1.5 m
Ölçüler	2.2*2.2*0.2 in / 56*56*5.3 mm
Ağırlık	1.58 oz / 45 g

## GÜVENLİK ve BAKIM

Cihazı kullanmadan önce yüksek ürün performansı için aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

Ürününüzü düşürmekten ve sıvılara, neme, doğrudan güneş ışığına ve aşırı ısıya ve soğuğa maruz bırakmaktan kaçının. Şarj cihazı ıslanırsa derhal güç kaynağından çıkarın. Kablosuz şarj cihazınız ile cihazınız arasına herhangi bir metal nesne koymayınız. Kartların hasar görmesini önlemek için manyetik şeritli ve benzeri kredi kartlarını kablosuz şarj cihazından uzak tutun.

Manyetik kablosuz şarj cihazınızı yumuşak kuru bir bezle temizleyiniz, kimyasal deterjanlar kullanmayınız. Temizlemeden önce şarj cihazının fişinin çekildiğinden emin olun. Bu ürünü değiştirmeyin, parçalarına ayırmayın ve onarmaya çalışmayın. Elektrikli ekipmandaki onarımlar yalnızca kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. Uygun olmayan onarımlar kullanıcıyı ciddi risk altına sokabilir.

Manyetik Kablosuz Şarj Cihazınızı Amacı Dışında Kullanmayın. Bu ürün oyuncak değildir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

## GÜVENLİK ve BAKIM

Cihazı kullanmadan önce yüksek ürün performansı için aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

Kulaklık kullanımı, diğer sesleri duyma yeteneğinizi bozacaktır. Tüm dikkatinizi gerektiren herhangi bir etkinlik sırasında kulaklığınızı kullanırken dikkatli olun.

Bu paket, çocuklar için tehlikeli olabilecek küçük parçalar içermektedir ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edilmelidir. Bu ürün bir oyuncak değildir - çocukların bu ürünle oynamasına asla izin vermeyin. Lütfen kulaklığı aşırı kullanmayın veya ağır basınç altına koymayın. Islak ve sıcaktan uzak tutun. Ürünü yaz ve kış koşullarında kapalı bir araba gibi aşırı sıcak veya soğuğa maruz bırakmak, ürünün kapasitesini ve kullanım ömrünü kısıtlayabilir. Yüksek ses seviyelerinde - özellikle uzun süreler boyunca - kulaklıkla dinlemek işitme duyunuza zarar verebilir. Sinyal alımının kesintiye uğramasını önlemek için yönlendiriciden veya diğer yüksek frekanslı verici ekipmanlardan uzak tutun. Lütfen kulaklıkları çalışma aralığının altında kullanın (33 ft / 10 m'ye kadar). Etkili aralık, birden fazla koşula bağlı olarak değişebilir. Dayanıklılık süresi kullanıcı alışkanlıklarına göre değişebilir. Ürünü sökmeyin. Ürününüzün herhangi bir parçasının normal aşınma ve yıpranma veya kırılma gibi herhangi bir nedenle değiştirilmesi gerekiyorsa, lütfen bizimle iletişime geçin. Yetkisiz kişiler ürüne zarar verebilir. Dahili devreye zarar vermemek için ürünü düşürmeyin, güçlü bir şekilde tıtmeyin veya sert nesnelere çarpmayın. Ürünü temizlemek için sert kimyasallar veya temizleyiciler kullanmayın. Ürün yüzeyini çizmek için keskin nesnelere kullanmayın.

## GÜVENLİK ve BAKIM

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan, a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın, a- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın aynısı misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

## GARANTİ BELGESİ

<b>GARANTİ BELGESİ</b>	
İTHALATÇI: TECNOFASHION TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ A.Ş. Sun Plaza, Kat:22 Maslak Bilim Sokak No.: 5/A Sarıyer/ İSTANBUL Tel: +90 850 346 08 22 • www.technofashion.com	
SATICI FİRMA:	
MALIN CİNSİ	: KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI
MARKASI	: NAUTICA
MODELİ	: NTMC01
GARANTİ SÜRESİ	: 2 yıl
AZAMI TAMİR SÜRESİ	: 20 İŞ GÜNÜ
Ürün tüm ekipmanları 24 ay garanti kapsamındadır. Anlaşmazlıklardan doğan şikayetlerinizi tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine bildirebilirsiniz.	

## DESTEK

Herhangi bir soru için bize e-mail gönderin [support@technofashion.com](mailto:support@technofashion.com)  
**FCC ID: 2AZBO-N00011**

Bu cihaz FCC kurallarının 15. Kısmına uygundur. Kullanım aşağıdaki 2 koşula bağlıdır. 1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmayabilir. 2) Bu cihaz çalıştığı anda istenmeyen parazitlerin dahil olma ihtimali kabul edilmelidir. Bu cihaz FCC 15. Kısm kurallarına uygun olarak test edilmiş ve B sınıfı dijital cihaz kurallarına uygun bulunmuştur. Bu kurallara cihaz kurulumundaki zararlı parazitlere karşı koruma sağlamak için belirlenmiştir. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa zararlı parazitlere neden olabilir. Bu cihaz radyo ve televizyon kapsama alanında cihazı kapatıp açarak tespit edilebilecek zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak cihazı kullanması önerilir. Ancak kurulum esnasında parazit olmayacağına garantisizdir.

- Alıcı antenin yerini veya yönünü değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazın alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki güç kaynağına bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın. Uyumlu olmayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
- Uyumluluktan sorumlu tarafta açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

# NAUTICA

designed by  
TECHNOFASHION

© 2023 Technofashion. Tüm hakları saklıdır.  
ABD'de tasarlanmıştır. Çin'de üretilmiştir.  
Patentli olabilir. [technofashion.com/patents](http://technofashion.com/patents) adresini ziyaret edin.

